



All'fact-D

Détergent désinfectant surodorant

Nettoie, désinfecte et désodorise en une seule opération.

Laisse une odeur agréable et rémanente après utilisation, il existe dans les parfums :

Ambiance, bouquet, citron vert, fraise, marine, pamplemousse et pomme verte.

Grâce à son pH neutre, le produit peut être utilisé sans risque sur toutes les surfaces, mêmes fragiles. Bactéricide selon la norme EN 1276 et la norme EN 13697. Levuricide selon la norme EN 1650 et EN 13697 sur *Candida albicans*. (voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes.)

Mode d'emploi

Dose de 16 ml pour 1 seau de 8 litres d'eau.

Sans rinçage, sauf dans le cas de surfaces et de matériel pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Dilutions :

Lavage autolaveuse : 1 %

Lavage manuel : 1 %

Temps d'action : se référer aux normes ci-après selon l'action désinfectante souhaitée.

Préparer la solution. Appliquer sur la surface à nettoyer. Laisser agir 5 à 15 minutes suivant l'efficacité désinfectante souhaitée.

Conditionnements

- Emballage : carton de 250 dose de 16 ml.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide coloré

- pH : 6,5 - 7,5

- Densité : 0,98 - 1,00

Précautions

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1B.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1

Peut produire une réaction allergique.

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, Catégorie 1.

Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2.

Produit biocide TP 2

Substances actives biocides : chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium, CAS : 68424-85-1, 50 g/kg - alcool éthylique, CAS : 64-17-5, 50 g/kg.

Date limite d'utilisation optimale :

24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

28-11-2017 Ind. 12 †



* Sans Valeur Limite d'Exposition Réglementaire.

surodorants





All'fact-D

Détergent désinfectant surodorant

**NORME
EN 1276**

en conditions de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

**EFFICACITE
1%**

**NORME
EN 1650**

en conditions de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

**EFFICACITE
1%**

**NORME
EN 13697**

en conditions de saleté
Bactéricide

SOUCHES

Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

**EFFICACITE
2%**

**NORME
EN 13697**

en conditions de saleté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

**EFFICACITE
2%**

Surodorants