

### SANITAIRE

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

#### APPLICATIONS

Détergent détartrant désinfectant désodorisant pour surfaces lavables : éléments des sanitaires (lavabos, douches, baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes, robinetteries), sols carrelés et faïences murales.

Laisse une agréable senteur florale après utilisation.

Application : SL, Application TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

#### MODE D'EMPLOI

**Traitement des surfaces :** utiliser pur. Selon le cas et la nature des surfaces : pulvériser directement sur la surface à traiter à l'aide d'un pulvérisateur prévu à cet usage ou imprégner une lavette microfibre et appliquer par essuyage prolongé. Rincer à l'eau potable.

**Traitement des sols :** diluer à 6%. Utiliser immédiatement. Inutile de rincer.

Laisser agir pendant 5 minutes pour son activité bactéricide et 15 minutes pour son activité levuricide et son activité virucide sur le H1N1. La quantité de produit pour ou dilué par unité de surface est de 30 à 40ml/m<sup>2</sup>.

Dans tous les cas d'applications, veillez à recouvrir uniformément la surface à traiter.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau avant de le ranger.

**FABRIQUÉ EN FRANCE**



#### CARACTÉRISTIQUES

- **Prêt à l'emploi ou concentré :** diluer à 6%
- **Aspect :** liquide fluide
- **Couleur :** rose
- **Odeur :** note florale
- **pH à l'état pur :** 2.05 à 2.45
- **Densité :** 0.995 à 1.005
- **Solubilité :** totale dans l'eau

#### COMPOSITION

- Substance active biocide : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM (CAS : 7173-51-5) - 24,5 g/l.
- < 5% de : agents de surface cationiques. < 5% de : agents de surface non ioniques. Contient également : désinfectants - parfums - fragrances allergisantes : alpha-hexyl cinnamic aldehyde (hca), benzyl salicylate, linalool.

#### ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ

- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé IRRITANT.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.groupeplg.com](http://www.groupeplg.com) ou sur demande.



#### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'urgence,

contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche, par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin. Ne pas mélanger à des nettoyants différents. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

- Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur. Éliminer l'emballage conformément au règlement municipal.

#### NORMES & TESTS

- Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N°648/2004 modifié.

**UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL**

### SANITAIRE

#### SYNTHÈSE ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE

En conditions de saleté

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE	NORMES	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE	DILUTION
<b>Bactéricide</b>	EN 1276	5 minutes	20°C	0,5%
<b>Bactéricide</b>	EN 13697	5 minutes	20°C	6%
<b>Bactéricide</b> (sur <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella enterica</i> )	EN 13697	5 minutes	20°C	4%
<b>Levuricide</b> (sur <i>Candida albicans</i> )	EN 1650 + A1	15 minutes	20°C	0,25%
<b>Levuricide</b> (sur <i>Candida albicans</i> )	EN 13697	15 minutes	20°C	3%
<b>Virus influenza H1N1</b>		15 minutes	20°C	0,5%

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
3 9 0 0 0 9	Pulvérisateur x750 ml	Pulvérisateur	x6 pulvérisateurs	x80 colis
3 9 0 0 1 2	Flacon x1 L	Flacon	x12 flacons	x50 colis
3 9 0 0 1 0	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis
3 9 0 0 7 4	Pulvérisateur x750 ml vide	x6 pulvérisateurs	x6 pulvérisateurs	x80 colis